

solver

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fabricado na China

LUMINÁRIA DE MESA LED TOUCH


SLM-102

A Luminária de Mesa LED Touch SLM-102, é portátil, com design moderno, haste flexível e ideal para uso em escritório, dormitório, sendo indispensável para estudo, trabalho e leitura. Foi desenvolvida para ser econômica com iluminação LED e para utilização em ambientes internos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	5V/DC – 600mA ~1,5A (USB) ou 3 pilhas AA (não inclusas)
Potência	4,5W
Iluminação	6 LEDs – 0,5W
Temperatura de Cor	6000 ~ 6500K
Fluxo Luminoso	220lm
Dimensões	140Ø x 480mm
Peso (Aproximado)	642g

VISÃO GERAL DO PRODUTO




INSTRUÇÕES DE USO

ADVERTÊNCIA


Antes de usar o equipamento, siga atentamente as instruções deste manual. A instalação do equipamento de modo errado causará danos irreparáveis ao mesmo, não cobertos pela garantia, bem como poderá causar danos ao usuário e ao local instalado.

Esta luminária acompanha cabo USB para alimentação do equipamento, que pode ser acoplado a um computador ou carregador com tensão de saída de 5V/DC ou pode ser alimentada por 3 pilhas AA.

1. Posicione a luminária em uma superfície plana.
2. Insira o conector de alimentação do cabo na luminária e a saída USB do cabo em um computador ou em um carregador 5V/DC ligado a uma tomada.
3. Pressione o botão Touch  ON/OFF para ligar ou desligar a luminária.
4. Utilize 3 pilhas AA (não inclusas) caso queira ligar a luminária sem fio.

HASTE ARTICULÁVEL

A Luminária de Mesa LED Touch SLM-102 tem uma haste flexível que permite direcionar a luz onde você preferir.



MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenção básica sobre a instalação e troca de pilhas.


Advertência

Não tente reparar ou efetuar qualquer serviço no equipamento, a menos que esteja qualificado para tal tarefa e tenha em mente informações sobre manutenção contidas neste manual.

Para evitar choque elétrico ou danos ao equipamento, não deixe entrar água dentro do mesmo.

I. Instalação e Troca de Pilhas

1. Deslize a tampa localizada na parte inferior do equipamento.
2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Insira 3 pilhas AA ou substitua por outras equivalentes (verificar especificações técnicas).
4. Feche a tampa e deslize-a novamente para fechar o compartimento.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Ao utilizar qualquer equipamento elétrico, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

- Este equipamento é indicado apenas para uso interno.
- Não instale ou guarde o produto em lugares onde possa molhar, onde haja o risco de cair ou danificar o equipamento.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não coloque o produto na água ou em outros líquidos e sempre mantenha-o em locais secos em temperatura ambiente.
- Nunca submeta o aparelho a temperaturas extremas ou forças mecânicas severas, pois isso pode resultar na deformação do equipamento.
- Nunca tente reparar ou desmontar o equipamento sob nenhuma circunstância.
- Utilize pano seco para a limpeza do equipamento.
- Mantenha o equipamento e a embalagem fora do alcance de crianças.
- Não use o aparelho caso esteja danificado.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do número de série do produto.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas, sinistros.

The logo for 'solver' is displayed in a white, lowercase, sans-serif font. The text is enclosed within a white, rounded rectangular border that has a slight 3D effect, giving it the appearance of a button or a label. The logo is centered on a dark grey horizontal bar that spans the width of the page.

Importado por:
Solver Importação e Exportação Ltda.
CNPJ 17.349.361/0001-40
Tel (11) 4071-7568
solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br



Após o uso, as pilhas/baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou à rede de assistência técnica autorizada, conforme Resolução Conama 401/2008. Se descartadas inadequadamente podem causar danos à saúde e ao meio ambiente.